

CHANGE: CALL SIGN; EDITORIAL

* HX: Aktivierungszeiten, Ein-/ Aus-/ Durchflugsbedingungen; siehe AIP Österreich, ENR 1.1
* HX: Activation times, entry / exit / transit conditions; see AIP Austria, ENR 1.1

Stand der topographischen Grundkarte: 1 NOV 2020
Date of topographic base:

Topographic base" by BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, used under CC BY / content and color selection according to the function of the chart

© Austro Control GmbH